

Sicherheitshinweise Samsung Monitore

Strom und Sicherheit

Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Verwenden Sie nicht mehrere Geräte an nur einer Steckdose.

Überhitzte Steckdosen können einen Brand verursachen.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.

Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.

Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät verwendet wird.

Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.

Verwenden Sie nur das von Samsung mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.

Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum Gerät auszuschalten, wenn ein Problem auftritt.

Beachten Sie, dass das Gerät nicht völlig stromlos gemacht wird, wenn Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung verwenden.

Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Installieren

Warnung

Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Lassen Sie den Wandmontagehalter von einem Techniker montieren.

Die Montage durch eine unqualifizierte Person kann zu einer Verletzung führen.

Verwenden Sie nur zugelassene Schränke.

Anschrift: Multimedia Display GmbH	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830	Steuer-Nr.: 16/205/37203	Bank: Commerzbank	Bank: Deutsche Bank
Geschäftsführer: Helmut Schulz	Fax. +49(0)5130 - 58 40 93	USt.-Nr.: DE 274191042	BLZ: 250 400 66	BLZ: 250 700 24
Nordstraße 4a	E-Mail: info@mm-display.de	HRB.-Nr.: 206627	KTN: 0145922100	KTN: 201499100
30900 Wedemark	Internet: www.mm-display.de	Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover	BIC COBADEFFXXX	BIC DEUTDE33HAN
		EORI Nr.: DE282829541345943	IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Stellen Sie das Produkt nicht an schlecht belüfteten Orten wie einem Bücherregal oder Schrank auf.
Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

Halten Sie das Gerät bei der Installation von der Wand entfernt, damit es gut belüftet ist.
Siehe das Installationshandbuch für Außenprodukte. (<http://displaysolutions.samsung.com>)

Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Kinder könnten daran ersticken.

Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.

Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.

Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.

Die Vorderseite ist schwer. Stellen Sie das Gerät daher auf einen ebenen und stabilen Untergrund.

Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.

Vorsichtsmaßnahmen während der Installation und der Lagerung

Installieren Sie das Produkt nach dem Öffnen der Abdeckung innerhalb 1 Stunde bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 % oder weniger. (S. 33)

Behalten Sie die voreingestellte Luftfeuchtigkeit bei, während Sie die Abdeckung öffnen oder das Gehäuse zusammenbauen (z. B. Beim Anschluss eines externen Geräts oder einer F/W-Aktualisierung).

Anschrift: Multimedia Display GmbH Geschäftsführer: Helmut Schulz Nordstraße 4a 30900 Wedemark	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830 Fax. +49(0)5130 - 58 40 93 E-Mail: info@mm-display.de Internet: www.mm-display.de	Steuer-Nr.: 16/205/37203 USt.-Nr.: DE 274191042 HRB.-Nr.: 206627 Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover EORI Nr.: DE282829541345943	Bank: Commerzbank BLZ: 250 400 66 KTN: 0145922100 BIC COBADEFFXXX IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	Bank: Deutsche Bank BLZ: 250 700 24 KTN: 201499100 BIC DEUTDE33HAN IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00
--	---	---	--	---

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Bringen Sie während des Betriebs und der Lagerung des Produkts unbedingt die Abdeckung an.

Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.

Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.

Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden.

Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.

Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.

Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.

Wenn das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort installiert wird, kann die Umgebung zu einem ernsthaften Qualitätsproblem führen. Wenden Sie sich daher vor der Installation unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter.

Orte, an denen viele Feinstäube entstehen, Orte, an denen Chemikalien verwendet werden, Orte mit zu hohen oder niedrigen Temperaturen, Orte mit viel Feuchtigkeit oder Wasser, Transportmittel wie Fahrzeuge, Flughäfen und Bahnhöfe, die lange Zeit kontinuierlich benutzt werden, und andere.

Anschrift: Multimedia Display GmbH Geschäftsführer: Helmut Schulz Nordstraße 4a 30900 Wedemark	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830 Fax. +49(0)5130 - 58 40 93 E-Mail: info@mm-display.de Internet: www.mm-display.de	Steuer-Nr.: 16/205/37203 USt.-Nr.: DE 274191042 HRB.-Nr.: 206627 Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover EORI Nr.: DE282829541345943	Bank: Commerzbank BLZ: 250 400 66 KTN: 0145922100 BIC COBADEFFXXX IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	Bank: Deutsche Bank BLZ: 250 700 24 KTN: 201499100 BIC DEUTDE33HAN IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00
--	---	---	--	---

Betrieb

Im Inneren des Geräts liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.

Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.

Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an das Samsung Kundenservicecenter.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder könnten sich ernsthaft verletzen.

Lassen Sie keine schweren Gegenstände oder Gegenstände, die Kinder mögen (Spielzeug, Süßigkeiten usw.) auf der Oberseite des Geräts liegen.

Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunterfallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.

Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.

Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münzen, Haarnadeln usw.) oder leicht entzündliche Gegenstände (Papier, Streichhölzer usw.) in das Gerät (in Lüftungsöffnungen, Anschlüsse o.ä.).

Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.

Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen am Gerät. Das Gerät funktioniert durch potenzielle Überhitzung möglicherweise nicht richtig.

Versuchen Sie nicht, Ihre Finger oder Gegenstände in die Lüftungsöffnungen zu stecken.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.

Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.

Aktivieren Sie den Stromsparmmodus oder einen Bewegtbild-Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Anschrift: Multimedia Display GmbH Geschäftsführer: Helmut Schulz Nordstraße 4a 30900 Wedemark	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830 Fax. +49(0)5130 - 58 40 93 E-Mail: info@mm-display.de Internet: www.mm-display.de	Steuer-Nr.: 16/205/37203 USt.-Nr.: DE 274191042 HRB.-Nr.: 206627 Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover EORI Nr.: DE282829541345943	Bank: Commerzbank BLZ: 250 400 66 KTN: 0145922100 BIC COBADEFFXXX IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	Bank: Deutsche Bank BLZ: 250 700 24 KTN: 201499100 BIC DEUTDE33HAN IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00
--	---	---	--	---

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

Staubablagerungen können in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder Leckstrom verursachen.

Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.

Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.

Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Transportieren Sie es nicht, indem Sie es am Ständer halten.

Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.

Gönnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Geräteverwendung eine Pause von 5 Minuten.

Die Augen werden weniger ermüdet.

Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.

Lassen Sie Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels oder der Ständerhöhe vorsichtig.

Ihre Hand oder ein Finger könnte stecken bleiben und verletzt werden.

Wenn Sie das Gerät zu sehr kippen, kann es umfallen und Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.

Anschrift: Multimedia Display GmbH Geschäftsführer: Helmut Schulz Nordstraße 4a 30900 Wedemark	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830 Fax. +49(0)5130 - 58 40 93 E-Mail: info@mm-display.de Internet: www.mm-display.de	Steuer-Nr.: 16/205/37203 USt.-Nr.: DE 274191042 HRB.-Nr.: 206627 Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover EORI Nr.: DE282829541345943	Bank: Commerzbank BLZ: 250 400 66 KTN: 0145922100 BIC COBADEFFXXX IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	Bank: Deutsche Bank BLZ: 250 700 24 KTN: 201499100 BIC DEUTDE33HAN IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00
--	---	---	--	---

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.

Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterien nicht in den Mund nehmen, nachdem diese aus der Fernbedienung entfernt wurden. Bewahren Sie Batterien an Stellen auf, die für Kinder und Kleinkinder nicht erreichbar sind.

Wenn Kinder die Batterien in den Mund genommen haben, müssen Sie unverzüglich bei Ihrem Arzt vorsprechen.

Achten Sie beim Austauschen der Batterie auf die richtige Polung (+, -).

Anderenfalls könnte die Batterie beschädigt werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden verursacht werden.

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Standardbatterien und setzen Sie niemals gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein.

Anderenfalls könnten die Batterien beschädigt werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden verursacht werden.

Batterien (und Akkus) sind Sondermüll und müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Für die Rückgabe der verbrauchten Batterien und Akkus in das Recyclingsystem ist der Kunde verantwortlich.

Der Kunde kann die verbrauchten Batterien und Akkus bei einem öffentlichen Recycling-Center oder einem Händler abgeben, der den gleichen Batterie- bzw. Akkutyp führt.

Anschrift: Multimedia Display GmbH Geschäftsführer: Helmut Schulz Nordstraße 4a 30900 Wedemark	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830 Fax. +49(0)5130 - 58 40 93 E-Mail: info@mm-display.de Internet: www.mm-display.de	Steuer-Nr.: 16/205/37203 USt.-Nr.: DE 274191042 HRB.-Nr.: 206627 Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover EORI Nr.: DE282829541345943	Bank: Commerzbank BLZ: 250 400 66 KTN: 0145922100 BIC COBADEFFXXX IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	Bank: Deutsche Bank BLZ: 250 700 24 KTN: 201499100 BIC DEUTDE33HAN IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00
--	---	---	--	---