

Sicherheitshinweise Philips Monitore

Sicherheitsmaßnahmen und Wartung

WARNUNG: Der Einsatz von Bedienelementen, Einstellungen und Vorgehensweisen, die nicht in dieser Dokumentation erwähnt und empfohlen werden, kann zu Stromschlägen und weiteren elektrischen und mechanischen Gefährdungen führen.

Vor dem Anschließen und Benutzen des Displays die folgenden Anweisungen lesen und befolgen:

Bedienung:

- Achten Sie darauf, dass das Anzeigegerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch einer anderen Wärmequelle (z. B. einer Heizung)

ausgesetzt ist.

- Sie sollten das Anzeigegerät an einem gut belüfteten Ort aufstellen.

- Beim Betrieb im Freien ist ein UV-Filter erforderlich.

- Falls das Produkt unter extremen Bedingungen, bspw. bei hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, mit anspruchsvollen Inhalten, über einen langen Zeitraum usw., benutzt wird, sollten Sie sich dringend an Philips wenden und Ratschläge in Bezug auf die Anwendung einholen. Andernfalls werden Zuverlässigkeit und Funktion möglicherweise nicht garantiert. Extreme Bedingungen findet man häufig an Flughäfen, Durchgangsstationen, Banken, Börsen und Kontrollsystemen vor.

- Entfernen Sie alle Gegenstände, die ggf. in die Belüftungsöffnungen fallen oder die adäquate Kühlung der Displayelektronik behindern könnten.

- Die Belüftungsöffnungen des Gehäuses dürfen niemals abgedeckt werden.

- Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung des Anzeigegerätes, dass Netzstecker und Steckdose leicht erreichbar sind.

- Wenn Sie das Anzeigegerät durch Ziehen des Netzkabels abschalten, warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel zum Normalbetrieb wieder anschließen.

- Achten Sie darauf, stets ein zugelassenes Netzkabel von Philips zu verwenden. Wenn Ihr Netzkabel fehlt, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem örtlichen Kundencenter auf.

- Setzen Sie das Display im Betrieb keinen starken Vibrationen und Erschütterungen aus.

- Das Display darf während des Betriebs oder Transports keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt und nicht fallen gelassen werden.

Anschrift: Multimedia Display GmbH
Geschäftsführer: Helmut Schulz
Nordstraße 4a
30900 Wedemark

Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830
Fax. +49(0)5130 - 58 40 93
E-Mail: info@mm-display.de
Internet: www.mm-display.de

Steuer-Nr.: 16/205/37203
USt.-Nr.: DE 274191042
HRB.-Nr.: 206627
Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover
EORI Nr.: DE282829541345943

Bank: Commerzbank
BLZ: 250 400 66
KTN: 0145922100
BIC COBADEFFXXX
IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00

Bank: Deutsche Bank
BLZ: 250 700 24
KTN: 201499100
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

- Die Ringschraube dient der kurzfristigen Wartung und Installation. Sie sollten die Ringschraube nicht länger als 1 Stunde verwenden. Eine längere Benutzung ist untersagt. Bitte halten Sie bei Verwendung der Ringschraube einen Sicherheitsbereich unter dem Display ein.

Instandhaltung:

- Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus; andernfalls kann Ihr LCD-Panel beschädigt werden. Wenn Sie Ihr Display umstellen wollen, fassen Sie ihn an der Außenseite an; Sie dürfen das Display niemals mit Ihrer Hand oder Ihren Fingern auf dem LCD-Panel hochheben.
- Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerät längere Zeit nicht benutzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist kann er mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Benutzen Sie zur Reinigung Ihres Displays jedoch niemals organische Lösemittel, wie z. B. Alkohol oder Reinigungsflüssigkeiten auf Ammoniakbasis.
- Zur Vermeidung des Risikos eines elektrischen Schlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes muss das Display vor Staub, Regen, Wasser oder einer zu hohen Luftfeuchtigkeit geschützt werden.
- Sollte das Display nass werden, wischen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.
- Sollten Fremdkörper oder Wasser in Ihr Display eindringen, schalten Sie das Gerät umgehend aus und ziehen das Netzkabel. Entfernen Sie dann den Fremdkörper bzw. das Wasser und lassen Sie das Gerät vom Kundendienst überprüfen.
- Lagern Sie das Display nicht an Orten, an denen er Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer Ihres Displays zu gewährleisten, benutzen Sie das Display bitte in einer Betriebsumgebung, die innerhalb des folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs liegt.

Anschrift: Multimedia Display GmbH	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830	Steuer-Nr.: 16/205/37203	Bank: Commerzbank	Bank: Deutsche Bank
Geschäftsführer: Helmut Schulz	Fax. +49(0)5130 - 58 40 93	USt.-Nr.: DE 274191042	BLZ: 250 400 66	BLZ: 250 700 24
Nordstraße 4a	E-Mail: info@mm-display.de	HRB.-Nr.: 206627	KTN: 0145922100	KTN: 201499100
30900 Wedemark	Internet: www.mm-display.de	Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover	BIC COBADEFFXXX	BIC DEUTDEDBHAN
		EORI Nr.: DE282829541345943	IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00

MM-DISPLAY

Präsentation in Vollendung

Umgebungsbedingungen – Absolutwerte

Element / Min. / Max. / Einheit

Lagertemperatur / -20 / 65 / °C

Betriebstemperatur / 0 / 40 / °C

Temperatur der Glasfläche (Betrieb) / 0 / 65 / °C

Lagerfeuchtigkeit / 5 / 90/ % relative Luftfeuchte

Betriebsfeuchtigkeit / 20 / 80 % / relative Luftfeuchte

- Für bessere Helligkeit sollte die Temperatur des LCD-Panels stetig 25 Grad Celsius betragen.

Anschrift: Multimedia Display GmbH Geschäftsführer: Helmut Schulz Nordstraße 4a 30900 Wedemark	Kontakt: Tel. +49(0)5130 - 58 49 830 Fax. +49(0)5130 - 58 40 93 E-Mail: info@mm-display.de Internet: www.mm-display.de	Steuer-Nr.: 16/205/37203 USt.-Nr.: DE 274191042 HRB.-Nr.: 206627 Gerichtsstand: Amtsgericht Hannover EORI Nr.: DE282829541345943	Bank: Commerzbank BLZ: 250 400 66 KTN: 0145922100 BIC COBADEFFXXX IBAN DE95 250 400 660 1459 221 00	Bank: Deutsche Bank BLZ: 250 700 24 KTN: 201499100 BIC DEUTDE33HAN IBAN DE94 250 700 240 2014 991 00
--	---	---	--	---