1



2



3



4



5



6



Um die VESA Norm 200 zu erreichen tauschen Sie bitte die beiden Montageschienen. Q muss dann links und R muss rechts sein.
Beachten Sie: Die Schienen müssen zu jederzeit fest mit dem Standfußkopf verschraubt sein

7



8



Um die Höhe einzustellen lösen Sie die beiden Flügelschrauben leicht und stellen Sie die benötigte Höhe ein. Dann ziehen Sie diese wieder fest. Es werden hierzu zwei weitere Personen benötigt die den TV halten und in der Höhe justieren!

Bitte beachten Sie, bei schweren TV Modellen müssen zusätzlich die beiden Inbusschrauben festgezogen werden.



9





Den Kopf kann man um 90 Grad rotieren. Hierzu müssen unbedingt die TV Montageschienen (R u. Q) fest an den Kopf angeschraubt sein. Dann Lösen Sie die beiden Schrauben, drehen den Kopf um 90 Grad und fixieren ihn mit diesen beiden Schrauben wieder.



A		M8x35	4
B		M6x16	4
C		M6x10	4
D		D8	4
E		D10 rubber	4
F		M6x8	4
G		D6	8
H		5mm	1

I		4mm	1
K			1
L			2
M			2
N			1

N		1
O		1
P		1
Q		1
R		1
S		1
T		1